

# Товары в наличии

## МЭТЗ

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mzt@nt-rt.ru](mailto:mzt@nt-rt.ru) || сайт: [metz.nt-rt.ru](http://metz.nt-rt.ru)

| Артикул    | Наименование   | На складе |
|------------|--|-----------|
| HT00113152 | <b>ТМГ-250/10-ХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                      | 0,000     |
| HT00114944 | <b>КТПТАС-К/ВК-630/10/0,4-99-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная  | 0,000     |
| HT00115712 | <b>РВЗ-2-10/630 УХЛ2</b> Разъединитель                                       | 0,000     |
| HT00116480 | <b>Я5000</b> Ящик управления асинхронными двигателями                        | 0,000     |
| HT00112897 | <b>ОСМР-0,063 Т3</b> Трансформатор однофазный                                | 0,000     |
| HT00113409 | <b>ТМПН-125/3-УХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                     | 0,000     |
| HT00114689 | <b>КТПТАС-М-В/К-630/10/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная | 0,000     |
| HT00115457 | <b>УКЗВ-А-10-1,0-3-06-У1</b> Устройство катодной защиты                      | 0,000     |
| HT00115969 | <b>ТПЛ-10-0,2S/0,2S/10P-500/5 УХЛ2.1</b> Трансформатор тока                  | 0,000     |
| HT00116481 | <b>I</b> Виброизолятор   | 0,000     |
| HT00112898 | <b>ОСМР-0,063 У3</b> Трансформатор однофазный                                | 0,000     |
| HT00113154 | <b>ТМГ-250/35-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                       | 0,000     |
| HT00113666 | <b>ТСДЗГЛ20-400/10-У3</b> Трансформатор сухой трехфазный                     | 0,000     |
| HT00113922 | <b>ТСЗГЛ21-1000/10-У3</b> Трансформатор сухой трехфазный                     | 0,000     |
| HT00114434 | <b>КТП-160/6/0,4-02-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная           | 0,000     |
| HT00115202 | <b>МТПЖ-4/6/0,23-99-У1</b> Подстанция трансформаторная мачтовая              | 0,000     |
| HT00115458 | <b>УКЗВ-А-10-1,0-4У1</b> Устройство катодной защиты                          | 0,000     |
| HT00116482 | <b>II</b> Виброизолятор  | 0,000     |
| HT00112899 | <b>ОСМР-0,063 УХЛ3</b> Трансформатор однофазный                              | 0,000     |
| HT00116227 | <b>РТСМ-48,0-0,38(НЗ) У3</b> Реактор моторный                                | 0,000     |
| HT00116483 | <b>III</b> Виброизолятор   | 0,000     |
| HT00113412 | <b>ТМПН-160/3-УХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                     | 0,000     |
| HT00114436 | <b>КТП-160/6/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная           | 0,000     |
| HT00114948 | <b>КТПТАС-К/ВК-630/6/0,4-99-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная   | 0,000     |
| HT00115716 | <b>РВС-6/25 УХЛ5</b> Разъединитель   | 0,000     |
| HT00115972 | <b>ТПЛ-10-0,2S/0,2S/10P-600/5 УХЛ2.1</b> Трансформатор тока                  | 0,000     |
| HT00116484 | Ролик транспортный   | 0,000     |
| HT00112901 | <b>ОСМР-0,1 Т3</b> Трансформатор однофазный                                  | 0,000     |
| HT00113157 | <b>ТМГ-40/10-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                        | 0,000     |
| HT00113669 | <b>ТСДЗГЛ20-630/10-У3</b> Трансформатор сухой трехфазный                     | 0,000     |
| HT00113925 | <b>ТСЗГЛ21-1250/10-У3</b> Трансформатор сухой трехфазный                     | 0,000     |
| HT00114181 | <b>1И1000ДнАТ62Н-120 УХЛ2</b> Аппарат пускорегулирующий                      | 0,000     |
| HT00114693 | <b>КТПТАС-М-В/К-630/6/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная  | 0,000     |
| HT00116485 | Блок зажимов на 3 ступени  | 0,000     |
| HT00112902 | <b>ОСМР-0,1 У3</b> Трансформатор однофазный                                  | 0,000     |
| HT00113158 | <b>ТМГ-40/10-ХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                       | 0,000     |
| HT00115462 | <b>УКЗВ-А-10-2,0-1-06-У1</b> Устройство катодной защиты распределительное    | 0,000     |

| Артикул    | Наименование   | На складе |
|------------|--|-----------|
| HT00116486 | Блок зажимов на 5 ступеней   | 0,000     |
| HT00112903 | <b>ОСМР-0,1 УХЛЗ</b> Трансформатор однофазный                                | 0,000     |
| HT00113415 | <b>ТМПН-250/10-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                      | 0,000     |
| HT00115463 | <b>УКЗВ-А-10-2,0-2У1</b> Устройство катодной защиты                          | 0,000     |
| HT00116231 | <b>РТСМ-5,3-11,8(НЗ) УЗ</b> Реактор моторный                                 | 0,000     |
| HT00116487 | Клапан   | 0,000     |
| HT00113160 | <b>ТМГ-40/15-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                        | 0,000     |
| HT00113416 | <b>ТМПН-250/10-УХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                    | 0,000     |
| HT00113928 | <b>ТСЗГЛ21-1600/10-УЗ</b> Трансформатор сухой трехфазный                     | 0,000     |
| HT00115464 | <b>УКЗВ-А-10-2,0-3У1</b> Устройство катодной защиты                          | 0,000     |
| HT00116488 | Комплект для установки предохранителя  | 0,000     |
| HT00112905 | <b>ОСМР-0,13 ТЗ</b> Трансформатор однофазный                                 | 0,000     |
| HT00113673 | <b>ТСДЗГЛ21-1000/10-УЗ</b> Трансформатор сухой трехфазный                    | 0,000     |
| HT00114441 | <b>КТП-25/10/0,4-02-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная           | 0,000     |
| HT00115209 | <b>МТПО-10/10/0,23-99-1 У1</b> Подстанция трансформаторная мачтовая          | 0,000     |
| HT00115465 | <b>УКЗВ-А-10-2,0-4У1</b> Устройство катодной защиты                          | 0,000     |
| HT00115977 | <b>ТПЛ-10-0,2S/0,2S/5P-300/5 УХЛ2.1</b> Трансформатор тока                   | 0,000     |
| HT00116489 | Комплект для установки предохранителя без колпака                            | 0,000     |
| HT00112906 | <b>ОСМР-0,13 УЗ</b> Трансформатор однофазный                                 | 0,000     |
| HT00113418 | <b>ТМПН-250/3-УХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                     | 0,000     |
| HT00115722 | <b>РДЗ.1-35 I/1000 УХЛ1</b> Разъединитель                                    | 0,000     |
| HT00116490 | Комплект для установки газового реле   | 0,000     |
| HT00112907 | <b>ОСМР-0,13 УХЛЗ</b> Трансформатор однофазный                               | 0,000     |
| HT00113163 | <b>ТМГ-400/10-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                       | 0,000     |
| HT00113931 | <b>ТСЗГЛ21-400/10-УЗ</b> Трансформатор сухой трехфазный                      | 0,000     |
| HT00114187 | <b>1И100ДНаТ60Н-120 УХЛ2</b> Аппарат пускорегулирующий                       | 0,000     |
| HT00114443 | <b>КТП-25/10/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная           | 0,000     |
| HT00115211 | <b>МТПО-10/10/0,23-99-2 У1</b> Подстанция трансформаторная мачтовая          | 0,000     |
| HT00115467 | <b>УКЗВ-А-10-3,0-1У1</b> Устройство катодной защиты                          | 0,000     |
| HT00116235 | <b>РТСМ-60,0-0,28(НЗ) УЗ</b> Реактор моторный                                | 0,000     |
| HT00116491 | Комплект для установки мановакуумметра                                       | 0,000     |
| HT00113164 | <b>ТМГ-400/10-ХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                      | 0,000     |
| HT00113676 | <b>ТСДЗГЛ21-1250/10-УЗ</b> Трансформатор сухой трехфазный                    | 0,000     |
| HT00114700 | <b>КТППАС-М-К/К-630/10/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная | 0,000     |
| HT00114956 | <b>КТПТАС-М-В/В-100/10/0,4-07-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная | 0,000     |
| HT00115468 | <b>УКЗВ-А-10-3,0-2У1</b> Устройство катодной защиты                          | 0,000     |
| HT00115980 | <b>ТПЛ-10-0,2S/0,2S/5P-400/5 УХЛ2.1</b> Трансформатор тока                   | 0,000     |
| HT00116492 | Коробка зажимов 900 мм   | 0,000     |
| HT00112909 | <b>ОСМР-0,16 ТЗ</b> Трансформатор однофазный                                 | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00113421 | <b>ТМПН-63/1-УХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                     | 0,000     |
| HT00115725 | <b>РДЗ.1-35II/1000 УХЛ1</b> Разъединитель                                   | 0,000     |
| HT00116493 | Коробка зажимов 950 мм  | 0,000     |
| HT00112910 | <b>ОСМР-0,16 УЗ</b> Трансформатор однофазный                                | 0,000     |
| HT00113166 | <b>ТМГ-400/35-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                      | 0,000     |
| HT00113934 | <b>ТСЗГЛ21-630/10-УЗ</b> Трансформатор сухой трехфазный                     | 0,000     |
| HT00116494 | Коробка зажимов 2360 мм   | 0,000     |
| HT00112911 | <b>ОСМР-0,16 УХЛ3</b> Трансформатор однофазный                              | 0,000     |
| HT00113423 | <b>ТМПН-63/3-УХЛ1</b> Трансформатор масляный трехфазный                     | 0,000     |
| HT00113679 | <b>ТСДЗГЛ21-1600/10-УЗ</b> Трансформатор сухой трехфазный                   | 0,000     |
| HT00114447 | <b>КТП-25/6/0,4-02-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная           | 0,000     |
| HT00115471 | <b>УКЗВ-А-10-3,0-3-06-У1</b> Устройство катодной защиты распределительное   | 0,000     |
| HT00115983 | <b>ТПЛ-10-0,2S/0,2S/5P-500/5 УХЛ2.1</b> Трансформатор тока                  | 0,000     |
| HT00116239 | <b>РТСМ-75,0-0,22(НЗ) УЗ</b> Реактор моторный                               | 0,000     |
| HT00116495 | Коробка зажимов 900-950 мм  | 0,000     |
| HT00114704 | <b>КТППАС-М-К/К-630/6/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная | 0,000     |
| HT00114960 | <b>КТПТАС-М-В/В-100/6/0,4-07-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная | 0,000     |
| HT00115216 | <b>МТПО-10/6/0,23-99-1 У1</b> Подстанция трансформаторная мачтовая          | 0,000     |
| HT00116496 | Коробка зажимов 900-2360 мм   | 0,000     |
| HT00112913 | <b>ОСМР-0,25 ТЗ</b> Трансформатор однофазный                                | 0,000     |
| HT00113169 | <b>ТМГ-63/10-У1</b> Трансформатор масляный трехфазный                       | 0,000     |
| HT00114193 | <b>1И125ДРЛ60Н-120 УХЛ2</b> Аппарат пускорегулирующий                       | 0,000     |
| HT00114449 | <b>КТП-25/6/0,4-04-У1</b> Подстанция трансформаторная комплектная           | 0,000     |
| HT00112914 | <b>ОСМР-0,25 УЗ</b> Трансформатор однофазный                                | 0,000     |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04    Беларусь +(375)257-127-884    Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mzt@nt-rt.ru](mailto:mzt@nt-rt.ru) || сайт: [metz.nt-rt.ru](http://metz.nt-rt.ru)